Procedura configurazione Router ADSL per servizio Olimontel con subnet IP STATICI ppoa1

Informazioni sul documento

	Revisioni
02/05/2011 AdB	V 1.0
14/09/2011 AdB	V 1.1



1 Scopo del documento

Scopo del presente documento è quello di illustrare come procedere alla configurazione del servizio Adsl Olimontel.it con subnet di ip statici su apparato Zyxel Prestige.

Lo scopo della procedura è quello di fornire all'utente le necessarie informazioni eseguire correttamente i passaggi per la configurazione del servizio Olimontel ADSL, la medesima configurazione con le dovute correzioni è applicabile a Router di marche diverse.

2 Verifica cavetteria

Prima di procedere alla configurazione del Modem/Router ADSL verificare che i collegamenti alla linea telefonica sono corretti e che la spia sul pannello anteriore DSL/ADSL sia accesa fissa.

La spia Internet indica l'avvenuta connessione, la sua accensione indica che il login è andato a buon fine, il lampeggiare della spia indica attività di rete.

3 Accesso pannello di controllo

Accedere al pannello di controllo del Router/Modem ed entrare nella configurazione Network e poi scegliere WAN sul menù sinistro.



Nella tab del frame centrale Internet Access Setup, inserire i parametri di connessione forniti LOGIN e Password

Internet Access Setup	More Connections	WAN Backup Setup	
WAN Mode		DSL WAN	(Current Mode:DSL WAN
General			
Mode		Routing 💌	
Encapsulation		PPPoA -	
User Name		OLIMONTEL_ADSL_	LOGIN
Password		•••••	
Multiplexing		VC 💌	
Virtual Circuit ID			
VPI		8	
VCI		35	
IP Address			
Obtain an IP Addr	ess Automatically		
C Static IP Address			
IP Address		0.0.0	
DNS server			
First DNS Server		UserDefined	208.67.222.222
Second DNS Server		UserDefined 💌	8.8.8.8
Third DNE Server		Obtained From ISD	02 112 102 2

Usare PPPoA e settare i parametri VPI e VCI rispettivamente a 8 e 35, Multiplexing settarlo su VC.

Nailed-Up Connection	
Connect on Demand	Max Idle Timeout 0 sec
Ma	
🐧 Note: Active WAN Mode is select	ted with the switch on the back of the device.

Settare il parametro su Nailed-UP Connection per far si che la connessione si attivi automaticamente.

Nelle impostazioni Avanzate settare MTU a 1452.

4 Esclusione NAT

Nella sezione NAT disabilitare la voce Active Network Translation.

Network > NAT > General	
General Port Forwarding	
NAT Setup	
Active Network Address Translation(NAT SUA Only Full Feature Max NAT/Firewall Session Per User Enable SIP ALG	2048
	[Apply] [Cancel]

5 Esclusione ALG

qualora la versione del router lo preveda, nella sezione ALG disabilitare la funzione SIP ALG.

	2
ALG Settings	
Enable SIP ALG	

6 Assegnazione IP LAN

In base alla subnet richiesta va assegnata alla lan del router il primo indirizzo ip disponibile e la subnet mask corrispondente.

IP DHCP Setup	Client List IP Alias	
LAN TCP/IP		
IP Address		111.222.333.44
IP Subnet Mas	k	255.255.255.248
Primo	IP utilizzabile della subnet	Apply Cancel Adv
Subne	t di rete (in esempio /29)	

Ricordiamo come in una subnet di 8 IP (111.222.333.444/29) il primo e l'ultimo non sono utilizzabili (il primo corrisponde alla rete e l'ultimo è il Broadcast), quindi è possibile utilizzare 6 indirizzi IP.

Con questa modalità il router sarà utilizzato da gateway con l'indirizzo ip LAN inserito, i dispositivi lan ad esso collegati utilizzeranno i rimanenti ip della subnet e come gateway appunto l'ip lan del router.

Nonostante alla wan del router verrà assegnato un ip dinamico sarà possibile raggiungere lo stesso router con l'indirizzo fisso LAN.

Olimontel.it riepilogo parametri consigliati:

DNS con assegnazione automatica ma è possibile anche utilizzare i più comuni come :

DNS1 208.67.222.222 (open DNS) DNS2 8.8.8.8 (google DNS)