Titolo: Procedura configurazione Router ADSL Netgear OlimonTel ETH IPOE Subnet IP Statici

# Procedura configurazione Router Netgear ADSL per servizio OlimonTel ETH IPOE con subnet IP STATICI

Informazioni sul documento

	Revisioni
02/05/2013 AdB	V 1.0
14/06/2013 AdB	V 1.1
14/09/2013 AdB	V 1.2



## 1 Scopo del documento

Scopo del presente documento è quello di illustrare come procedere alla configurazione del servizio Adsl Olimontel.it con subnet di ip statici su apparato Netgear. Lo scopo della procedura è quello di fornire all'utente le necessarie informazioni eseguire correttamente i passaggi per la configurazione del servizio Olimontel ADSL, la medesima configurazione con le dovute correzioni è applicabile a Router di marche diverse.

### 2 Verifica cavetteria

Prima di procedere alla configurazione del Modem/Router ADSL verificare che i collegamenti alla linea telefonica sono corretti e che la spia sul pannello anteriore DSL/ADSL sia accesa fissa.

La spia Internet indica l'avvenuta connessione, la sua accensione indica che il collegamento ad internet è andato a buon fine, il lampeggiare della spia indica attività di rete.

### 3 Configurazione WAN ADSL

Accedere al pannello di controllo del Router/Modem ed entrare nel menù nella colonna sinistra BASIC SETTINGS.

Riportiamo un esempio di welcome letter ADSL con i seguenti parametri :

PTP Statica : 111.111.111.111/30 - subnet mask : 255.255.255.252 IP: 111.222.333.444/29 - subnet mask : 255.255.255.248 DNS Primario : 212.17.192.216 - DNS Secondario : 8.8.8.8

PTP statica (111.111.111.11/30) il primo e l'ultimo IP non sono utilizzabili, quindi utilizzare il primo come Gateway ed il secondo come ip router. Es: Indirizzo IP : 111.111.111.113 Maschera di rete : 255.255.255.252 Gataway Standard : 111.111.112



Titolo: Procedura configurazione Router ADSL Netgear OlimonTel ETH IPOE Subnet IP Statici

Nella pagina configurare come da immagine di esempio **è necessario inserire anche i DNS manualmente es. 8.8.8 google o 212.17.192.216 OlimonTel** 

<ul> <li>Setup Wizard</li> <li>Add WPS Client</li> </ul>	Basic Settings
Setup Basic Settings ADSL Settings Wireless Settings	Does your Internet connection require a login? Yes No
<ul> <li>Guest Network</li> <li>USB Storage</li> <li>Basic Settings</li> <li>Advanced Settings</li> <li>Media Server</li> <li>Security</li> <li>Logs</li> <li>Block Sites</li> </ul>	Domain Name Server (DNS) Address © Get Automatically from ISP © Use These DNS Servers Primary DNS Secondary DNS 8 . 8 . 8 . 8
<ul> <li>Firewall Rules</li> <li>Schedule</li> <li>E-mail</li> </ul>	NAT (Network Address Translation)      Enable      Disable
Router Status     Attached Devices     Backup Settings     Set Password     Diagnostics	Router MAC Address   Use Default Address  Use Computer MAC Address  Use This MAC Address
Router Update	Apply Cancel Test

E' possibile usare la PTP statica come ip di navigazione, in base al profilo attivo, o disabilitando il NAT usare la subnet assegnata.

<ul> <li>Setup Wizard</li> <li>Add WPS Client</li> </ul>	-	ADSL Settings		
Setup Basic Settings		Multiplexing Method		LLC-BASED -
ADSL Settings		VPI		8
<ul> <li>Wireless Settings</li> </ul>		VCI		35
Guest Network	=	DSL Mode		Auto 💌
USB Storage				
Basic Settings			Apply Cancel	
Advanced Settings				

Nel menu ADSL Settings, settare i parametri VPI e VCI rispettivamente a 8 e 35, Multiplex settarlo su LLC-BASED. Titolo: Procedura configurazione Router ADSL Netgear OlimonTel ETH IPOE Subnet IP Statici

Logs	WAN Setup	
<ul> <li>Firewall Rules</li> </ul>	Disable Port Scan and DoS Protection	
Schedule		
E-mail	Default DMZ Server	192 . 168 . 0 . 2
Maintenance Router Status	Respond to Ping on Internet Port	
Attached Devices     Backup Settings	MTU Size (in bytes)	1492
Set Password	NAT Filtering	Secured Open
Diagnostics		
Router Update	Disable SIP ALG	
Advanced Wireless Settings	Disable IGMP Proxying	
<ul> <li>Wireless Repeating Function</li> </ul>	Apply Cancel	
<ul> <li>Port Forwarding / Port Triggering</li> </ul>		
WAN Setup		
LAN Setup		

Inserire nel menu WAN SETUP il valore 1500 di MTU.

#### 4 Configurazione Subnet Assegnata

Ricordiamo come in una subnet di 8 IP ( 111.222.333.444/29 ) il primo e l'ultimo IP non sono utilizzabili ( il primo corrisponde alla rete e l'ultimo è il Broadcast ), quindi è possibile utilizzare i rimanenti 6 indirizzi IP, di cui convenzionalmente il primo è da settare come Gateway.

Con questa modalità il router sarà utilizzato da gateway con l'indirizzo ip LAN inserito, i dispositivi lan ad esso collegati utilizzeranno i rimanenti ip della subnet e come gateway appunto l'ip lan del router.

E' possibile che vengano comunicati parametri differenti nella welcome letter a cui fare riferimento. La guida indica una procedura di esempio, è cura dell'utente saper configurare e proteggere adeguatamente il proprio apparato.